Monitor LCD de pantalla ancha de 22 pulgadas

GUÍA DEL USUARIO

Gateway®

Índice

Uso del monitor de pantalla plana de Gateway 1
Conexión del monitor 2
Conexión de las entradas de video 2
Conexión de la alimentación 2
Conexión de un cable de seguridad 3
Configuración de la barra de altavoces opcional 3
Encendido del monitor 5
Ajuste de la configuración del monitor 6
Uso de los botones de menú EzTouch 6
Uso del menú de acceso directo 6
Uso del menú principal 7
Uso de PIP (Imagen en imagen) 10
Cambio de la configuración de pantalla de Windows 11
Cambio de la profundidad de color y la resolución de pantalla 11
Programa EzTune 12
Administración de energía 13
Declaración sobre energía 13
Mantenimiento 13
Resolución de problemas 14
No hay corriente eléctrica 14
No se ve ninguna imagen 14
Los colores de la pantalla son incorrectos 14
La imagen tiene sombras o está “borrosa” 15
El color no es uniforme 15
El tamaño de la imagen es incorrecto o la imagen no está bien centrada . . 15
Algunos píxeles del monitor siempre están oscuros o brillan demasiado . . . 15
Configuración de video 15
Juegos 16
La barra de altavoces no funciona 17
HDCP 17
DCDi de Faroudja 18
Especificaciones 19
Modos de video 20

Información legal, normativa y de seguridad 21
Reciclaje 23

Uso del monitor de pantalla plana de Gateway

- Conexión del monitor
- Encendido del monitor
- Ajuste de la configuración del monitor
- Cambio de la configuración de pantalla de Windows
- Administración de energía
- Mantenimiento
- Resolución de problemas
- Especificaciones

Conexión del monitor

Para instalar el monitor, primero abra la caja y desembale los componentes y, luego, conecte los cables.

Conexión de las entradas de video

▶ **Para conectar las fuentes de video al monitor:**

1. Coloque la computadora y el monitor de manera tal que pueda acceder a la parte posterior de ambos.
2. Si la computadora tiene un conector de video digital (DVI), enchufe un cable de video DVI (no incluido) en el conector blanco de la pantalla.

   O bien,

   Conecte el cable de video VGA azul al conector de video VGA azul que se encuentra en la pantalla.

   O bien,

   Conecte un cable HDMI al puerto HDMI de la pantalla o conecte los cables de video por componentes a los puertos de video por componentes de la pantalla.

Importante
Para obtener una mejor calidad de sonido, si la conexión de video es mediante HDMI, el audio digital también se transmite por el mismo cable y no se necesita una conexión adicional. Es posible que tenga que configurar la fuente de video en modo **PCM** o **ANALÓGICO** para que se escuche el audio. Si desea obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo fuente.



3. Asegúrese de que la computadora esté apagada y, a continuación, conecte el otro extremo del cable de video al puerto de video correspondiente situado en la parte posterior de la computadora.

■

Conexión de la alimentación

▶ **Para conectar la alimentación:**

1. Ubique el monitor de manera tal que la parte posterior esté a su alcance y luego conecte el cable de alimentación al conector de alimentación que se encuentra debajo de la parte posterior del monitor.

2 Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica que tenga una descarga a tierra apropiada. Se recomienda utilizar un estabilizador de tensión para proteger el monitor contra golpes de tensión.

3 Para asegurarse de que el cable de alimentación esté conectado correctamente, verifique el botón de encendido del panel frontal. El icono de energía en el botón de encendido debería tener una luz de color púrpura. Si el icono de encendido no aparece, el cable no está conectado.

■

Conexión de un cable de seguridad

Puede fijar el monitor al escritorio (o a otro objeto pesado) con un candado de cable. Para conectar un candado de cable, siga las instrucciones provistas con éste para conectarlo en la ranura de cierre para candado Kensington ubicada en la parte posterior del monitor (el candado de cable no está incluido).

Configuración de la barra de altavoces opcional

Se encuentra disponible una barra de altavoces opcional que se puede colocar debajo del monitor. En los Estados Unidos, puede comprar una barra de altavoces en www.gateway.com.

▶ **Para instalar la barra de altavoces:**

1 Apague el monitor.

2 Incline la pantalla hacia atrás y luego haga coincidir los ganchos de montaje de cada uno de los lados de la barra de altavoces con las ranuras de montaje ubicadas debajo del monitor.

3 Deslice la barra de altavoces sobre la parte inferior del monitor hasta que encaje en su lugar. Empújela hacia abajo para comprobar que esté firme en su lugar.



4 Enchufe el conector de alimentación de la barra de altavoces en el conector de alimentación del monitor.

5 Enchufe el conector de audio de la barra de altavoces en el conector de audio del monitor.

Importante

Para obtener una mejor calidad de sonido, si la conexión de video es mediante HDMI, el audio digital también se transmite por el mismo cable y no se necesita una conexión adicional. Es posible que tenga que configurar la fuente de video en modo **PCM** o **ANALÓGICO** para que el audio se escuche. Si desea obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo fuente.

■

Para quitar la barra de altavoces:

1 Desconecte todos los cables de audio y alimentación de la barra de altavoces.

2 Presione los dos ganchos ubicados en la parte posterior del monitor y luego deslice la barra de altavoces hacia atrás.

■

Encendido del monitor

Para encender el monitor:

1 Presione el botón de encendido ubicado en la parte delantera del monitor. El indicador luminoso LED del botón de encendido cambiará de púrpura (apagado) a azul (encendido).



2 Encienda la computadora. Cuando la computadora esté en funcionamiento, el indicador luminoso LED del botón de encendido del monitor debe ser azul. Espere aproximadamente 10 segundos hasta que aparezca la imagen en el monitor. Revise las conexiones si el indicador luminoso LED de encendido no es de color azul o el monitor no tiene imagen. Para obtener información acerca de la resolución de problemas, consulte la sección "Resolución de problemas" en la página 14.

3 Ajuste la inclinación del monitor para obtener el mejor ángulo de visualización.

4 Utilice el menú en pantalla (OSD) para ajustar la configuración del monitor. Para obtener más información, consulte la sección "Ajuste de la configuración del monitor" en la página 6.

■

Ajuste de la configuración del monitor

Para ajustar la imagen del monitor, utilice los controles del monitor (situados en el monitor) y los de la computadora (a los que se accede a través de Windows). Para obtener más información acerca de los controles de la computadora, consulte la sección "Cambio de la configuración de pantalla de Windows" en la página 11.

Uso de los botones de menú EzTouch

Este monitor tiene controles en pantalla (OSD) y botones del menú EzTouch que le permiten ajustar el contraste, el brillo y otras configuraciones del monitor. El monitor guarda los cambios realizados en la configuración, incluso si se apaga.

El monitor tiene dos niveles de menús y la función de los botones sensibles al tacto depende del menú abierto en cada momento particular:

- El menú de acceso directo le permite cambiar rápidamente las configuraciones a las que accede con frecuencia.
- El menú principal le permite ajustar todos los niveles de configuración.

Uso del menú de acceso directo

▶ **Para utilizar el menú de acceso directo:**

1. Presione el botón ☰ **Menú** situado en la parte frontal del monitor. Se encenderán los iconos de los demás botones y se abrirá el menú de acceso directo.
2. Para utilizar un botón del menú EzTouch, toque suavemente el icono. Para ajustar los valores de la configuración, puede mantener presionados los botones sensibles al tacto como lo haría con botones convencionales.



- Presione ▣ **Seleccionar entrada** para seleccionar una fuente de video disponible.
- Presione ▣ **Automático** (modo VGA) o ▣ **Ajuste de video** (modos DVI, HDMI y por componentes) para ajustar la imagen de la pantalla a la configuración ideal.
- Presione ▣ **Activar PIP** para activar la función Imagen en imagen y presione ▣ **Desactivar PIP** para desactivarla.
- Presione ▣ **Cancelar** para salir del menú de acceso directo.
- Presione ☰ **Menú principal** para abrir el menú principal.
- Para desactivar los iconos de los botones y cerrar el menú, espere aproximadamente diez segundos sin presionar ningún botón.

■

Uso del menú principal

Uso del menú principal:

1 Presione el botón ☰ **Menú** situado en la parte frontal del monitor. Se encenderán los iconos de los demás botones y se abrirá el menú de acceso directo.

Consejo
Para utilizar un botón, toque suavemente el icono. Para ajustar los valores de la configuración, puede mantener presionados los botones sensibles al tacto como lo haría con los botones convencionales.

2 Presione ☰ **Menú principal**. Se abrirá el menú principal.

Consejo
Cuando el menú en pantalla esté activo, aparecerán en la pantalla etiquetas junto a cada botón para que pueda identificarlos.

3 Presione los botones ▣ **Anterior** o ▣ **Siguiente** para elegir una configuración y, luego, presione ▣ **Seleccionar** para abrir el menú o la configuración seleccionada.

4 Presione los botones indicados para ajustar la configuración o cambiar la opción.

5 Presione el botón ▣ **Atrás** para regresar al menú anterior.

6 Cuando termine de realizar todos los ajustes, presione ☰ **Desactivar menú** para salir.

■

Menú OSD	Descripción
Main Menu (Menú principal)	**Auto (Automático)**: ajusta automáticamente la imagen a la configuración óptima. (sólo para entradas VGA) **Picture (Imagen)**: abre el menú Imagen, que permite ajustar los niveles de brillo, contraste y gamma. **PIP Settings (Configuración de PIP)**: abre el menú Configuración de PIP que permite ajustar la fuente, la posición, el tamaño y la transparencia de las imágenes que utilice con esta opción. **Video adjust (Ajuste de video)**: abre el menú de Ajuste de video, donde puede ajustar la nitidez, la escala de videos, el sobrebarrido, la reducción de ruidos, la detección del modo de película y los valores de mejora automática de video para la imagen del video desde una fuente como el video por componentes. **Geometry (Geometría)**: abre el menú Geometry (Geometría), que permite ajustar el tamaño de la imagen y minimizar las distorsiones. (Sólo para entradas VGA). **Advanced (Opciones avanzadas)**: abre el menú Advanced (Opciones avanzadas), que permite ajustar los colores, cambiar el idioma del OSD y ver información en pantalla sobre la configuración actual del monitor. **Reset (Restaurar)**: restaura la configuración del monitor a la configuración de fábrica para la fuente de video seleccionada.
Menú Picture (Imagen)	**Brightness (Brillo)**: ajusta la cantidad de luz en las zonas más oscuras de la imagen. Utilice la configuración de brillo más baja que le resulte cómoda para prolongar la vida útil de las luces de la parte posterior del monitor. Es posible que deba volver a ajustar el brillo después de que el monitor se caliente. **Contrast (Contraste)**: ajusta el nivel de blanco entre las zonas más claras y más oscuras de la imagen. **Gamma**: personaliza el nivel de gamma. Los niveles elevados de gamma aumentan los niveles de blanco, mientras que los niveles bajos aumentan el contraste.
Menú PIP Settings (Configuración de la función PIP)	**PIP Display (Pantalla PIP)**: muestra la pantalla de la ventana PIP. **Source (Fuente)**: configura la fuente del video utilizado en la ventana PIP. **Position (Posición)**: configura la posición de la ventana PIP en la pantalla principal. **Size (Tamaño)**: configura el tamaño de la ventana PIP. **Transparency (Transparencia)**: configura la transparencia de la ventana PIP. La ventana PIP puede ser desde casi completamente transparente hasta completamente opaca. Cuando la ventana PIP sea transparente, podrá ver el escritorio de Windows a través de ella. De este modo, es más fácil acceder a los programas de la computadora mientras está mirando un video. **Swap (Cambiar)**: intercambia la imagen PIP con la imagen principal y viceversa. **PIP Picture (Imagen PIP)**: abre un menú donde puede configurar el brillo, el contraste, la saturación y el tinte/tono del PIP.

Menú OSD	Descripción
Menú Video Adjust (Ajuste de video)	A menos que se indique lo contrario, estas configuraciones corresponden solamente a video SD (de definición estándar) en 480i o menos. Cuando se indica "PC input" (Entrada de PC), las resoluciones que se aplican van desde 800 × 600 hasta 1680 × 1050. **Sharpness (Nitidez)**: ajusta la nitidez de las imágenes de video. **Video Scaling (Escala de video)**: configura las relaciones de aspecto de video y la escala entre los modos Wide (Pantalla ancha), Zoom, 1:1 y Panoramic (Panorámico). PC input (Entrada de PC): configura una opción entre Pantalla Ancha, Zoom y 1:1 para las resoluciones, las relaciones y la escala. El *modo Wide (Pantalla ancha)* estira una emisión estándar o una imagen de cuadro completo para que ocupe toda la pantalla. Las imágenes de pantalla ancha de 1.76:1 ocupan toda la pantalla sin distorsión, mientras que las imágenes de pantalla ancha de 1.85:1 y 2.35:1, si bien no se distorsionan, aparecen con barras negras arriba y abajo. PC input (Entrada de PC): estira la imagen hasta ocupar toda la pantalla.  El *modo Zoom* recorta una sección de una imagen de pantalla ancha para ocupar toda la pantalla con una imagen sin distorsión ni barras negras. PC input (Entrada de PC): agranda la imagen para ocupar la pantalla desde arriba hasta abajo, mostrando barras negras a ambos lados de la imagen.  El *modo 1:1* preserva la proporción de aspecto original de la película para que una emisión estándar o una película de cuadro completa aparezca con barras a ambos lados de la imagen. PC input (Entrada de PC): preserva la proporción de aspecto original de la resolución utilizando barras negras a ambos lados y tamaños variables para las barras negras arriba y abajo de la imagen (depende de la resolución).  El *modo Panoramic (Panorámico)* utiliza distorsión selectiva para estirar una emisión estándar o una imagen de cuadro completo para que ocupe toda la pantalla. A diferencia del modo Pantalla ancha, el modo Panorámico estira sólo los lados derecho e izquierdo de la imagen sin distorsionar el centro.  **Overscan (Sobrebarrido)**: una señal de video, por lo general, se visualiza levemente cortada en todos los bordes. Si desactiva esta opción, es posible que note ciertas irregularidades en los bordes del video que esté reproduciendo. Esto es normal y es parte de los datos presentes en cualquier señal de video transmitida. Para no ver estas irregularidades, active la opción Overscan (Sobrebarrido). (Sólo en video por componentes y HDMI) **Noise Reduction (Reducción de ruido)**: utiliza filtros de reducción de ruido que se adaptan a la cantidad de ruido y al movimiento de la fuente de video. **Film Mode Detection (Detección de modo película)**: el modo detección de modo película detecta la velocidad de cuadro de la imagen original y adapta la velocidad de cuadro a la pantalla para lograr la mejor calidad. La detección y corrección de errores de edición corrige el video que fue sincronizado incorrectamente. **Auto Video Enhance (Mejora automática de video)**: activa las opciones DCDi, reducción de diafonía cromática y MADI para lograr el mejor rendimiento de video. *DCDi by Faroudja (DCDi de Faroudja)*: la función DCDi (Desentrelazado de correlación direccional) refina los bordes de las líneas diagonales. *Cross Color Reduction (Reducción de diafonía cromática)*: reduce la diafonía cromática, por ejemplo los casos involuntarios de colores parpadeantes o patrones multicromáticos que resultan de algunos tipos de señal de video. *MADI*: la opción MADI (Desentrelazado orientado al movimiento) asegura una imagen más estática (sin fluctuaciones) en las secciones de la imagen que no contienen elementos con movimiento, además de asegurar bordes más suaves para los elementos con movimiento.

Menú OSD	Descripción
Menú Geometry (Geometría) (sólo para entradas VGA)	**H-Position (Posición H)**: desplaza la imagen hacia la derecha y hacia la izquierda. **V Position (Posición V)**: desplaza la imagen hacia arriba y hacia abajo. **Clock (Reloj)**: minimiza las barras o franjas verticales que se ven en el fondo de la pantalla. También se modificará el tamaño horizontal de la pantalla. **Phase (Fase)**: minimiza la distorsión horizontal y aclara o proporciona mayor nitidez a los caracteres de la pantalla.
Menú Advanced (Opciones avanzadas)	**Color (Color)**: personaliza los niveles de color. **Language (Idioma)**: cambia el idioma del OSD. **LED Mode (Modo indicador luminoso LED)**: modifica el brillo de los indicadores luminosos LED de Espera y Energía a los modos Día o Noche. Si mira una película en un cuarto sin luces, es posible que desee cambiar el modo de los indicadores luminosos LED a Noche para evitar que sean demasiado brillantes y se conviertan en un elemento de distracción. **DVI Video mode (Modo video DVI)**: modifica el modo de video DVI al activar el espacio de color RGB (utilizado para las entradas digitales) o el espacio de color YUV (utilizado para las entradas analógicas de TV, como NTSC, PAL y SECAM). **Information (Información)**: muestra la resolución actual de la pantalla y la fuente de entrada del monitor principal. **Resolution reminder (Aviso de resolución)**: si la entrada de la pantalla de la computadora (VGA y DVI) no tiene una resolución de 1680 × 1050, aparecerá un aviso para que modifique la configuración de la computadora a la resolución óptima de 1680 × 1050. Si prefiere utilizar el monitor a una resolución inferior a 1680 × 1050, utilice esta opción para desactivar el aviso de resolución. Para obtener más información sobre cómo cambiar la resolución de pantalla de la computadora, consulte la sección "Cambio de la configuración de pantalla de Windows" en la página 11. **UltraResponse (Ultra respuesta)**: si tiene problemas con la calidad de video y aparecen sombras en la imágenes que se mueven rápido, puede desactivar esta función y volver al tiempo de respuesta predeterminado de la pantalla LCD. **Reset All (Restaurar todo)**: restaura todos los valores a la configuración de fábrica.

Uso de PIP (Imagen en imagen)

La función Imagen en imagen (PIP) es una manera cómoda de ver video desde varias fuentes al mismo tiempo. Consulte la siguiente tabla para saber qué combinaciones de fuentes de video pueden usarse con la función PIP.

	Imagen PIP			
Imagen principal	**VGA****	**DVI****	**Video por componentes (Y Pb Pr)**	**HDMI**
VGA	-	ACEPTAR	No	ACEPTAR
DVI	ACEPTAR	-	ACEPTAR	No
Video por componentes (Y Pb Pr)	No	ACEPTAR	-	ACEPTAR
HDMI	ACEPTAR	No	ACEPTAR	-

* En modo VGA, sólo puede utilizarse video por componentes 480i (Y Pb Pr) como PIP. Si utiliza esta combinación, la función Swap (Cambiar) no estará disponible. Para cambiar al modo de pantalla completa de video por componentes cuando se utilizan contenidos 480i como PIP, presione el botón **Seleccionar entrada** en el menú de **Acceso directo**.

Si una fuente 480p entra por los conectores Y Pb Pr y si Y Pb Pr es una imagen PIP dentro de una imagen principal en modo VGA, la imagen PIP se verá distorsionada. Para eliminar la distorsión en la imagen PIP, modifique la salida del dispositivo externo Y Pb Pr a 480i si necesita usar PIP en modo VGA. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo Y Pb Pr.

** Es posible que PIP no sea compatible con algunas resoluciones de video, velocidades de actualización y modos de escala de video. Si recibe un mensaje de que PIP no está disponible, intente lo siguiente:

- Ajuste la velocidad de actualización en Windows a 60 Hz. Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea de Windows.
- Amplíe el modo de escala de video en el monitor a Wide (Pantalla ancha).
- Cambie la resolución del escritorio de Windows para que coincida con la resolución más alta del monitor de 1680 × 1050. Para obtener más información, consulte "Cambio de la profundidad de color y la resolución de pantalla" en la página 11.

Cambio de la configuración de pantalla de Windows

La profundidad del color y el área de la pantalla son dos de las configuraciones básicas que probablemente necesite modificar. También puede ajustar configuraciones como el fondo o el protector de pantalla.

Cambio de la profundidad de color y la resolución de pantalla

La profundidad de color y la resolución de pantalla son dos de las configuraciones básicas del monitor que probablemente deba modificar para que se adapten a sus necesidades.

La *profundidad de color* es la cantidad de colores que utiliza la computadora para mostrar imágenes en el monitor. La mayoría de las imágenes se ven mejor cuando se utiliza la mayor cantidad de colores posible. Si el color de las imágenes parece "artificial" o "distorsionado", especialmente después de haber ejecutado un programa de video o un juego, verifique la configuración de la profundidad de color y, si es necesario, regrese a la configuración de colores más alta.

La *resolución de pantalla* es la cantidad de píxeles (puntos individuales de color) que utiliza la computadora para mostrar imágenes en el monitor. Cuanto más alta sea la resolución, mayor será la cantidad de información y de componentes que se podrán ver en la pantalla (tales como iconos y barras de menú).

Ayuda
Para obtener más información acerca de cómo ajustar la pantalla, haga clic en **Inicio** y, luego, en **Ayuda y asistencia técnica**. Escriba **ajuste de la configuración del monitor** en el cuadro **Buscar ayuda** y, a continuación, presione INTRO.

▶ **Para cambiar la profundidad de color o la resolución de pantalla:**

1. Haga clic en (**Inicio**), **Panel de control** y, en **Apariencia y opciones personales**, haga clic en **Ajuste de la resolución de pantalla**. Se abrirá el cuadro de diálogo *Configuración de pantalla*.
2. Para cambiar la profundidad de color, haga clic en la lista **Colores** y luego seleccione la profundidad de color que desee.
   - **Baja (8 bits)** = 256 colores
   - **Media (16 bits)** = 65,500 colores
   - **Alta (24 bits)** = 16,700,000 colores
3. Para cambiar la resolución de pantalla, arrastre el control deslizante de la **Resolución** al tamaño que desee.
4. Haga clic en **Aplicar**. Si con la nueva configuración la imagen no es buena, haga clic en **No**. Si la nueva configuración hace que la pantalla sea ilegible y no puede hacer clic en **No**, la configuración volverá a los valores anteriores después de unos segundos.
5. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Sí** para guardar los cambios.

■

Programa EzTune

Una vez que esté instalado en la computadora, el programa EzTune™ (que se incluye en un CD) le permitirá controlar varias de las opciones de configuración del monitor desde la computadora. Con EzTune, puede:

- Cambiar el sentido de la imagen (vertical a horizontal). (Se necesita la base opcional de altura ajustable que se adquiere en los Estados Unidos en www.gateway.com).
- Modificar el brillo, el contraste y el equilibrio del color
- Modificar la geometría de la pantalla
- Configurar la posición y la resolución de la pantalla

Para obtener más información, consulte la ayuda que se encuentra en el CD del programa o la ayuda en línea.

Administración de energía

Declaración sobre energía

Cuando el monitor está conectado a una computadora que admite el protocolo VESA DPMS (señalización de administración de energía para la pantalla), puede ahorrarse mucha energía ya que se reduce el consumo durante los periodos de inactividad. Cuando la computadora se encuentre en el modo de ahorro de energía, el monitor pasará al modo Actividad desactivada (en espera). En el modo Actividad desactivada, el indicador luminoso LED de encendido continuará de color naranja.

Utilice estas convenciones y reduzca la energía a los siguientes niveles:

Estado VESA	Indicador luminoso LED	Consumo de energía
Encendida	Azul	<55 W
Suspender	Naranja	<2 W
Apagado	Púrpura	<1 W

Para "reactivar" el monitor cuando esté en modo Suspender/Actividad desactivada, mueva el ratón o pulse cualquier tecla.

Puede cambiar la configuración de la administración de la energía del monitor en el Panel de control de Windows. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario* de la computadora.

Mantenimiento

Para mantener el funcionamiento óptimo del monitor:

- No obstruya los orificios de ventilación.
- No exponga el monitor a la lluvia ni lo use cerca del agua.
- Mantenga el monitor lejos de radiadores o salidas de calefacción.
- Mantenga el monitor lejos de la luz solar directa.

Precaución
No utilice ningún tipo de paño abrasivo ni limpiador de vidrios. Si lo hace, rayará la pantalla de modo permanente.

- Para limpiar el monitor, use un paño suave apenas humedecido sólo con agua. Limpie la carcasa, la pantalla y los controles.

Resolución de problemas

Importante
Asegúrese de que el monitor haya estado encendido durante aproximadamente 30 minutos antes de evaluar la calidad de la imagen.

Si tiene problemas con el monitor, la información que encontrará en esta sección puede ayudarlo a resolverlos.

No hay corriente eléctrica

Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente tanto a la parte posterior del monitor como a la toma eléctrica. Para obtener más información sobre cómo conectar el cable de alimentación, consulte la sección "Conexión del monitor" en la página 2.

No se ve ninguna imagen

- Presione ☰ **Menú** y luego ▣ **Seleccionar entrada** para comprobar que ha seleccionado la fuente de video correcta.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente tanto a la parte posterior del monitor como a la toma eléctrica. Para obtener más información sobre cómo conectar el cable de alimentación, consulte la sección "Conexión del monitor" en la página 2.
- Asegúrese de que el cable de video esté conectado correctamente tanto a la parte posterior del monitor como a la computadora. Para obtener más información sobre cómo conectar el cable de video, consulte la sección "Conexión del monitor" en la página 2.
- Asegúrese de que el monitor esté encendido.
- Si el indicador luminoso LED de encendido es de color naranja:
  - Asegúrese de que la computadora esté encendida.
  - Mueva el ratón o presione cualquier tecla para desactivar el modo de espera.
  - Reinicie la computadora con el monitor encendido.
  - Compruebe que el cable de video no esté dañado.
  - Revise el extremo del cable de video para comprobar que no haya clavijas dobladas o torcidas.
- Apague el monitor y desconecte el cable de video de la parte posterior de la computadora. Vuelva a encender el monitor y espere diez segundos. Si el monitor está funcionando correctamente, aparecerá el mensaje "No Signal" (No hay señal). Para obtener más información sobre cómo conectar el cable de video, consulte la sección "Conexión del monitor" en la página 2.

Los colores de la pantalla son incorrectos

- Presione ☰ **Menú**, ☰ **Menú principal** y, luego, ▣ **Automático** para ajustar automáticamente la imagen de pantalla a la configuración ideal. (Sólo para entradas VGA)
- Reinicie la computadora con el monitor encendido.
- Asegúrese de que el cable de video esté conectado correctamente tanto a la parte posterior del monitor como a la computadora. Para obtener más información sobre cómo conectar el cable de video, consulte la sección "Conexión del monitor" en la página 2.
- Compruebe que el cable de video no esté dañado.
- Revise el extremo del cable de video para comprobar que no haya clavijas dobladas o torcidas.

La imagen tiene sombras o está "borrosa"

- Presione ☰ **Menú**, ☰ **Menú principal** y, luego, ▣ **Automático** para ajustar automáticamente la imagen de pantalla a la configuración ideal. (Sólo para entradas VGA)
- Retire todas las extensiones y las cajas de conexión.
- Asegúrese de que el cable de video esté conectado correctamente tanto a la parte posterior del monitor como a la computadora. Para obtener más información sobre cómo conectar el cable de video, consulte la sección "Conexión del monitor" en la página 2.
- Compruebe que el cable de video no esté dañado.
- Revise el extremo del cable de video para comprobar que no haya clavijas dobladas o torcidas.
- Asegúrese de que la conexión del monitor utilice el cable VGA que viene con el monitor.

El color no es uniforme

- Presione ☰ **Menú**, ☰ **Menú principal** y, luego, ▣ **Automático** para ajustar automáticamente la imagen de pantalla a la configuración ideal. (Sólo para entradas VGA)
- Antes de evaluar la uniformidad del color o del brillo, asegúrese de que el monitor haya estado encendido durante al menos 30 minutos.

El tamaño de la imagen es incorrecto o la imagen no está bien centrada

- Presione ☰ **Menú**, ☰ **Menú principal** y, luego, ▣ **Automático** para ajustar automáticamente la imagen de pantalla a la configuración ideal. (Sólo para entradas VGA)
- Use los controles de posición para ajustar la imagen. Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar la posición de la imagen, consulte la sección "Ajuste de la configuración del monitor" en la página 6.

Algunos píxeles del monitor siempre están oscuros o brillan demasiado

- Ésta es una característica habitual e inherente a la tecnología TFT que se emplea en las pantallas LCD de matriz activa. Los estándares de inspección de Gateway mantienen estas características en niveles mínimos. Si considera que la cantidad o densidad de estos píxeles es inaceptable, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de Gateway para determinar si se justifica reparar o sustituir el producto en función del número de píxeles afectados.

Configuración de video

La imagen aparece estirada o borrosa al conectar el monitor a la computadora.

- Debe ajustar la configuración de pantalla del sistema operativo para que coincida con la configuración óptima del monitor (*la configuración original*) de 1680 × 1050. Si desea información acerca de cómo modificar la configuración en Windows, consulte "Cambio de la profundidad de color y la resolución de pantalla" en la página 11.

La opción de resolución de 1680 x 1050 no aparece en el panel de control de Windows.

- Asegúrese de que la tarjeta de video acepte una resolución de 1680 × 1050.
- Este problema puede deberse a que en la computadora se han instalado controladores de video antiguos. En el sitio web de asistencia técnica de Gateway (www.gateway.com) podrá encontrar los controladores de video más recientes para la computadora. También puede visitar directamente el sitio web de asistencia técnica de la tarjeta de video y buscar allí los controladores de video más recientes. Los sitios web de los principales fabricantes de tarjetas de video son los siguientes:

  ATI®: www.ati.com
  Intel®: www.intel.com
  Nvidia®: www.nvidia.com

Al ejecutar los juegos, no hay compatibilidad para pantalla ancha.

- Los juegos más nuevos son compatibles con pantalla ancha, ya que este formato se usa cada vez más. Visite el sitio web del juego para ver si hay actualizaciones. También puede visitar el siguiente sitio web para buscar configuraciones y opciones específicas que permitan configurar juegos antiguos para que acepten el modo de pantalla ancha: www.widescreengamingforum.com.
- Algunos ajustes pueden necesitar cambios en el registro del sistema de Windows. Le recomendamos que haga una copia de seguridad completa del sistema antes de cambiar el registro.

Cuando visualiza videos desde una fuente de video por componentes, el video parece demasiado comprimido.

- Consulte el manual del usuario del dispositivo de video para ajustar la salida del formato de video o TV a 16:9. Si configura esta opción en 4:3, el video quedará comprimido. Como este procedimiento depende de la marca del dispositivo de video, es importante que lea la guía del usuario del dispositivo de video o de las herramientas de ayuda del programa del dispositivo de video.b

Aparecen barras negras a la derecha y a la izquierda del video.

- Presione **Menú**, **Ajuste de video** y luego presione **Escala de video**. Para ocupar una mayor parte de la pantalla, seleccione los modos **Pantalla ancha**, **Zoom**, **1:1** (normal) o **Panorámico**.

Al intentar usar el video por componentes PIP (Imagen en imagen) en 480p, 720p o 1080i, no se ve el video o se reproduce con fallas.

- Ése es el funcionamiento normal del monitor. Si desea reproducir un video por componentes en modo PIP, establezca la salida de video del dispositivo externo en 480i.

Debe saber si puede conectar la salida HDMI del dispositivo de video externo al puerto DVI del monitor.

Importante
A pesar de que la interfaz HDMI es compatible con el audio, no se envía audio al monitor. Debe conectar la salida de audio del dispositivo de video por separado a un amplificador de audio externo.

- Sí, puede hacerlo. Cuando usa la conexión digital, el contenido de video permanece totalmente digital desde el dispositivo de video externo (como un decodificador de cable o un reproductor HD DVR o DVD). Esto permite que la imagen digital sea de calidad superior. Además, en esta configuración, la función PIP admite la entrada de todas las resoluciones de alta definición.

Juegos

Debe saber si puede conectar la consola de juegos al monitor.

- Sí, se puede, si la consola de juegos admite video HDMI o por componentes. Es posible conectar la consola de juegos directamente al monitor con los cables de video opcionales. Si la consola de juegos es compatible con la conexión de video por componentes (YPbPr), obtendrá una mejor calidad de imagen.

La barra de altavoces no funciona

Instalé la barra de altavoces, pero los altavoces no emiten ningún sonido.

- Asegúrese de que el cable de alimentación de la barra de altavoces se encuentre conectada al conector de alimentación de la barra de altavoces que se encuentra en la base del monitor.
- Verifique la ubicación del conmutador de selección de entrada de audio ubicado en el lateral izquierdo de la barra de altavoces.
- Si utiliza HDMI como fuente de audio y video, asegúrese de que el cable de audio HDMI se encuentre conectado a la salida de audio HDMI del monitor. Además, asegúrese de que la fuente de audio HDMI esté configurada como audio **PCM** o **Analógico**.

Verifiqué todas las conexiones, pero aún no escucho ningún sonido.

- Es posible que el conector de los auriculares y los altavoces se hayan desactivado con los controles de sonido de Windows. Para verificar la configuración del control de silencio del auricular y de los altavoces, haga clic en el icono de los altavoces de la barra de tareas de Windows o en **Inicio**, **Panel de Control**, **Dispositivos de sonido y audio**, luego, en la ficha **Volumen** y, a continuación, haga clic en **Opciones avanzadas**. Para obtener un control de volumen óptimo mediante la barra de altavoces, le recomendamos que configure el volumen de Windows en el punto medio, entre el nivel más alto y el más bajo.

Quiero conectar los auriculares pero hay un conector de auriculares a cada lado de la barra de altavoces. ¿Cuál debo usar?

- Puede utilizar cualquiera de los conectores o los dos al mismo tiempo.

El sonido que proviene de los altavoces se oye distorsionado.

- Baje el volumen hasta que la distorsión desaparezca.
- Verifique el volumen de la salida de audio del dispositivo de sonido al que la barra de altavoces está conectada. Si el volumen de salida del dispositivo de sonido está configurado muy alto, es posible que el sonido de la barra de altavoces siempre se escuche distorsionado. Para ajustar el volumen de salida del dispositivo de sonido, consulte la guía del usuario del dispositivo. Para ajustar el volumen en Windows XP, haga clic en el icono de los altavoces de la barra de tareas de Windows o en **Inicio**, **Panel de Control**, **Dispositivos de sonido y audio**, luego, en la ficha **Volumen** y, a continuación, haga clic en **Opciones avanzadas**. Para obtener un control de volumen óptimo mediante la barra de altavoces, le recomendamos que configure el volumen de Windows en el punto medio, entre el nivel más alto y el más bajo.

Conecté el micrófono al conector de micrófono de la barra de altavoces pero la computadora no graba sonidos.

- Asegúrese de que el conector rosa de micrófono de la barra del altavoces esté conectado al conector de micrófono de la computadora.
- Es posible que el conector de micrófono se haya desactivado con los controles de sonido de Windows. Para verificar la configuración del control de silencio del micrófono, haga clic en el icono del altavoz de la barra de tareas de Windows o en **Inicio**, **Panel de Control**, **Dispositivos de sonido y audio**, **Volumen** y, por último, en **Propiedades avanzadas**.

HDCP

¿Qué es HDCP y cómo resuelvo los problemas que presenta?

HDCP significa High-bandwidth Digital Content Protection (Protección del contenido digital con ancho de banda elevado) y consiste en una especificación creada por Intel® Corporation para proteger el contenido digital de entretenimiento que usa una interfaz visual digital (DVI).

HDCP cifra la transmisión del contenido digital (señal) entre la fuente de video (como una computadora, un reproductor de DVD o un decodificador) y la pantalla digital (como un monitor, un televisor digital/DTV o un proyector). HDCP no impide la copia o la grabación del contenido digital. Sólo protege la integridad del contenido durante la transmisión.

Hay "ruido" o "basura" en la pantalla.

- Cuando las capacidades digitales de la pantalla son superiores a la señal digital emitida, la señal es modificada (*mejorada*) para adaptarse a las capacidades de la pantalla. La mejora puede causar "ruido" o "basura". La señal en DVI-D es codificada para HDCP. Detenga y reinicie la fuente para permitir la renegociación.

Funcionamiento de HDCP.

- El uso de HDCP requiere la obtención de una licencia que puede solicitarse a Digital Content Protection, LLC, la cual emite un conjunto de claves únicas y secretas de dispositivo para todos los dispositivos autorizados. Durante el proceso de autenticación, el dispositivo receptor sólo acepta contenido una vez recibidas las claves. Para evitar el robo de datos o de líneas, el transmisor y el receptor generan un valor secreto compartido que se controla constantemente durante la transmisión. Una vez establecida la autenticación, el transmisor cifra los datos y los envía al receptor para su decodificación.

Pierdo la señal de la pantalla mientras veo una película en un componente con HDCP.

- Para establecer la renegociación, deberá reiniciar el componente.

  Por ejemplo, mientras ve una película en un reproductor de DVD con HDCP, decide cambiar la entrada del dispositivo receptor (DTV, monitor o proyector) para ver televisión abierta y luego vuelve a cambiar la entrada para ver la película en el reproductor de DVD. Al hacerlo, sin embargo, advierte que no puede ver la película. Esto se debe a que, al cambiar la entrada, el receptor perdió la señal de HDCP. Reinicie el reproductor de DVD con HDCP para permitir que se establezca la renegociación.

La película comienza, pero se desvanece lentamente hasta quedar estática.

- El dispositivo receptor no es compatible con HDCP o no está estableciendo la renegociación correctamente. Reinicie la fuente de video y vuelva a conectar todos los cables de video de la fuente al televisor.

Formas de determinar si un componente es compatible con HDCP.

- Si el dispositivo de la fuente de video no tiene una conexión DVI o HDMI, no es compatible con HDCP.

DCDi de Faroudja

¿Qué es DCDi de Faroudja?

DCDi® de Faroudja es un algoritmo de modo de video y la sigla significa "Directional Correlation De-Interlacing" o desentrelazado de correlación direccional. Este algoritmo fue creado originalmente para material de video con mucha acción. La finalidad de este algoritmo es reducir los bordes dentados de las líneas diagonales causados por la interpolación. Al utilizar este algoritmo, DCDi no sólo une dos campos de video que coinciden, sino que también crea información nueva mediante la interpolación que "suaviza" los bordes diagonales. DCDi controla constantemente las transiciones de los bordes y completa los vacíos que deben suavizarse.

El monitor está conectado al puerto VGA de la computadora portátil, pero no se ve ninguna imagen en la pantalla.

Tiene dos opciones:

- Si la computadora portátil se encuentra equipada para usar dos pantallas, puede usar la pantalla de la computadora portátil y este monitor en el modo de monitor múltiple de escritorio extendido. Si desea información acerca de cómo habilitar varios monitores, consulte la Ayuda de Windows.
- También puede usar este monitor como monitor principal y no usar la pantalla de la computadora portátil. En general, las computadoras portátiles tienen una combinación de teclas FN que permite alternar entre la pantalla de la computadora portátil y una pantalla conectada externamente. En las computadoras portátiles de Gateway, la combinación de teclas que permite hacer esto es FN+F4. La tecla F4 se encuentra en la fila superior de teclas. Si desea obtener más información, consulte la guía del usuario de la computadora portátil.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación al respecto. Muchos de los productos para Gateway y sus subsidiarias están personalizados por nuestros proveedores según las especificaciones de Gateway y pueden variar con respecto a otros productos comercializados de manera similar.

Tamaño del panel	22 pulgadas (diagonal)
Tipo de panel	Área visible: 22 pulgadas TN matriz activa TFT Mucho brillo, reflejo
Resolución en píxeles	1680 × 1050 (predeterminada) (60 Hz)
Distancia entre píxeles	0.0111 × 0.282 mm (0.0111 × 0.0111 pulgadas)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	300 cd/m^2
Proporción de contraste	1000:1
Ángulos de visión	160° horizontal, 160° vertical
Tiempo de respuesta	*Ultra* respuesta activada: 3 ms 4 min (típico) *Ultra* respuesta desactivada: 5 min (típico)
Frecuencia	Horizontal: 48 a 76 KHz Vertical: 24 a 83 KHz
Tipo/vida útil de la lámpara	40,000 -50,000 horas (mínimo)
Colores	16.7 millones
Idiomas del menú en pantalla	Inglés, francés, español, italiano, japonés
Conexiones y entradas	▪ Analógica (VGA): VGA mini d-sub de 15 pines ▪ Digital (DVI-D): DVI-D de 24 clavijas (admite 480i, 480p, 720p y 1080i) Incluye HDCP (Protección del contenido digital con ancho de banda elevado) ▪ Video HDMI (compatible con 480i, 480p, 720p y 1080i) ▪ Audio HDMI (salida) ▪ Video por componentes Y Pb Pr (compatible con 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p) ▪ Entrada de CA ▪ Salida de electricidad de la barra de altavoces
Cables incluidos	Conector mini d-sub de 15 pines para VGA analógica (ángulo recto) Alimentación
Consumo de energía	Funcionamiento normal: <55 W Modo Suspender: <2 W Desactivado: <1 W
Entrada de alimentación	100-240 VAC, 50/60 Hz (fuente de alimentación incorporada)
Certificaciones	CSA, cUS, FCC Clase B, CE, NOM, VCCI
Soporte para montaje en pared	VESA 4 × 100 mm (4 × 3.937 pulgadas)
Peso	Peso neto (con soporte): 13.44 lb (6.1 kg) Peso bruto (con embalaje): 17.85 lb (8.1 kg)
Dimensiones	20.24 × 16.85 × 7.2 pulgadas (514 x 428 x 182 mm)
Temperatura	En funcionamiento: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Almacenamiento: -20° a 60° C (-4 a 140° F)

Humedad	En funcionamiento: 20~80% (no concentrado) Almacenamiento: 5% a 90% (no concentrado)
Altitud	En funcionamiento: 3.658 m (12,000 pies) Almacenamiento: 12.192 m (40,000 pies)
Seguridad	Ranura para candados Kensington

Modos de video

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Disponible en modo DVI
720 × 400	31.469	70	N
640 × 480	31.469	60	Y
640 × 480	37.9	72	N
640 × 480	37.5	75	N
800 × 600	35.1	56	N
800 × 600	37.879	60	Y
800 × 600	48.1	72	N
800 × 600	46.875	75	N
1024 × 768	48.363	60	Y
1024 × 768	56.5	70	N
1024 × 768	60.123	75	N
1152 × 864	67.5	75	N
1280 × 1024	64	60	Y
1280 × 1024	80	75	N
1440 × 900	55.935	60	Y
1440 × 900	70.635	75	N
1680 × 1050	65.29	60	Y
1680 × 1050	82.3	75	N

Información legal, normativa y de seguridad

- Información de seguridad importante
- Información sobre el medio ambiente
- Declaraciones de cumplimiento de normativa
- Avisos

Información de seguridad importante

Advertencia
Siga siempre estas instrucciones para evitar lesiones físicas y daños materiales en el producto Gateway.

Advertencia
No utilice productos Gateway en lugares considerados peligrosos. Entre ellos, consultorios en centros de salud y de odontología, entornos con altos niveles de oxígeno o instalaciones industriales.

El diseño del producto Gateway y las pruebas a las que se sometió garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad más recientes referentes a equipos informáticos. No obstante, para asegurarse de que el producto se utiliza en condiciones seguras, es importante que se cumplan las medidas de seguridad indicadas en el producto y en la documentación adjunta.

Instalación del sistema

- Antes de utilizar el sistema, lea y siga todas las instrucciones indicadas en el producto y en la documentación adjunta. Conserve todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento para posteriores consultas.
- No utilice este producto cerca del agua ni de fuentes de calor, como un radiador.
- Instale el sistema en una superficie de trabajo firme.
- El producto sólo debe utilizarse con el tipo de alimentación eléctrica que se indica en la etiqueta de especificaciones.
- Si el producto cuenta con un interruptor de selección de voltaje, asegúrese de que éste se encuentre en la posición adecuada para la zona geográfica en la que se encuentra. El interruptor de selección de voltaje viene configurado de fábrica con el voltaje correcto.
- Las rejillas del monitor están diseñadas para proporcionar ventilación. No las obstruya ni las cubra. Al preparar su entorno de trabajo, asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del sistema (15 cm [6 pulgadas] como mínimo) para permitir una ventilación adecuada. Nunca inserte objetos de ningún tipo en las rejillas de ventilación del monitor.
- Algunos productos cuentan con un cable de alimentación de tres hilos que garantiza una correcta conexión a tierra. El enchufe de este cable sólo puede utilizarse en tomas de corriente con conexión a tierra. Esta característica tiene como objetivo garantizar la seguridad. Si no puede conectar el enchufe a una toma de corriente, comuníquese con un técnico electricista para que instale la toma adecuada.
- Si utiliza un cable de extensión con este sistema, asegúrese de que la intensidad nominal total en amperios de los productos conectados al cable de extensión no supere la intensidad nominal en amperios de este último.

Cuidados relativos al uso

Advertencia
Para evitar descargas eléctricas, nunca retire la cubierta. El producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. El personal de servicio especializado deberá efectuar las reparaciones.

- No pise el cable de alimentación ni coloque ningún objeto encima.
- No vierta ningún líquido sobre el sistema. No coma ni beba cerca del sistema para evitar derrames accidentales.
- No exponga el monitor a la lluvia ni lo use cerca del agua. Si el monitor se expuso a humedad, desconéctelo y déjelo secar durante 24 horas. Comuníquese con el servicio de Atención al cliente de Gateway para averiguar si es seguro volver a encender el monitor.
- Aun cuando el monitor está apagado, queda una pequeña cantidad de corriente eléctrica en circulación. Para evitar descargas eléctricas, desconecte siempre todos los cables de alimentación y del módem de las tomas de corriente antes de proceder a la limpieza del sistema.
- Desenchufe el sistema de la toma de corriente y deje las reparaciones del equipo en manos de personal especializado si:
  - El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
  - Se ha derramado líquido sobre el sistema.
  - El sistema no funciona adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de funcionamiento.
  - El equipo se cayó o la carcasa está dañada.
  - Ha cambiado el rendimiento del sistema.

Piezas de repuesto y accesorios

Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios recomendados por Gateway.

Información sobre el medio ambiente

EPA ENERGY STAR®

Como Socio de ENERGY STAR, Gateway ha determinado que este producto cumple con las directivas de rendimiento ENERGY STAR 4.0 de administración de energía y eficiencia energética.

La Administración de energía ENERGY STAR (estándar en el sistema operativo Windows) coloca los componentes inactivos (CPU, unidades de disco duro y demás componentes excepto la memoria) en el modo Suspender de ahorro de energía. El modo Suspender utiliza menos energía para que la computadora funcione, evita gastos de energía y ayuda a proteger el medio ambiente al reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.

La computadora se envía con el modo Suspender activado. Durante ese modo, el indicador de encendido parpadeará. Para utilizar la computadora cuando se encuentre en modo Suspender, mueva el ratón, presione una tecla del teclado o presione el botón de encendido para "reactivarla".

Para obtener más información acerca de las características de administración de energía de la computadora de escritorio Gateway, consulte "Cambio de la configuración de ahorro de energía" en la *Guía del usuario* en línea.

Para obtener más información acerca de las características de administración de energía de la computadora portátil Gateway, consulte "Administración de energía" en la *Guía de referencia* en línea.

Ayuda

Para obtener más información acerca del modo Suspender en Windows Vista, haga clic en **Inicio** y luego en **Ayuda y soporte técnico**. Escriba **suspender** en el cuadro **Buscar ayuda** y, luego, presione INTRO.

Reciclaje

Advertencia sobre mercurio

Las lámparas que se encuentran dentro del producto contienen mercurio y se deben reciclar o desechar según la legislación local, estatal o federal pertinente.

El producto que ha adquirido contiene recursos naturales extraídos que se emplearon durante el proceso de fabricación. Este producto puede contener sustancias consideradas peligrosas para el medio ambiente y la salud humana.

Para prevenir escapes de sustancias peligrosas y maximizar el uso de nuestros recursos naturales, Gateway proporciona la siguiente información sobre cómo reciclar o reutilizar responsablemente la mayoría de las piezas del producto que se encuentra en el "final del ciclo de vida útil".

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (comúnmente conocidos como WEEE) nunca deben desecharse en el flujo de residuos municipales (recolección de residuos residenciales). La etiqueta con el "cesto de residuos tachado" adherida a este producto le recuerda que debe desecharlo de manera adecuada al "final del ciclo de vida útil".

Algunas sustancias, como el vidrio, el plástico y ciertos compuestos químicos, son recuperables, reciclables y reutilizables en gran medida. Los pasos que se detallan a continuación contribuyen a mejorar el medio ambiente:

- Cuando su equipo eléctrico o electrónico ya no le sirva, "llévelo" a la oficina de recolección de residuos regional o local para que lo reciclen.
- En algunos casos, puede "canjear" un producto en el "final del ciclo de vida útil" por un crédito para la compra de un equipo Gateway nuevo. Comuníquese con Gateway para consultar si este programa se encuentra disponible en su zona.
- Si necesita más información sobre el reciclaje, la reutilización o el canje de un producto en el "final del ciclo de vida útil", puede comunicarse al número de Atención al cliente que figura en la guía del usuario del producto y con gusto lo ayudaremos.

Por último, le recomendamos que tome otras medidas a favor del medio ambiente. Por ejemplo, es conveniente que comprenda y utilice las funciones de ahorro de energía de este producto (si corresponde), recicle los envoltorios internos y externos (incluso los contenedores de envío) con los que se entregó este producto y deseche o recicle las baterías usadas de manera adecuada.

Con su ayuda se podrá reducir la cantidad de recursos naturales necesarios para producir equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de áreas de relleno sanitario para el desecho de productos en el "final del ciclo de vida útil" y mejorar nuestra calidad de vida al garantizar que no se liberen sustancias potencialmente peligrosas en el ambiente y que se desechen adecuadamente.

Para obtener más información sobre reciclaje específica de su área, visite www.gateway.com/recycle.

Declaraciones de cumplimiento de normativa

Estados Unidos de América

Declarado emisor no intencional por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en virtud del Apartado 15.

Este dispositivo ha sido probado y se ha verificado que cumple con las restricciones especificadas para dispositivos digitales de Clase B, en virtud del Apartado 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si su instalación y uso no se llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, situación que puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente eliminar las interferencias mediante la implementación de una o más de las medidas que se indican a continuación:

- Modifique la orientación de la antena receptora o colóquela en otro sitio
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor
- Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

Accesorios que cumplen con las normas: Los accesorios asociados a este equipo son los siguientes: cable de video con protección. Para garantizar el cumplimiento de las normas de la FCC, deberá utilizar estos accesorios.

Declaración de conformidad con las normas de la FCC

Modelo: HD2200/E

Precaución
Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por Gateway podrían invalidar el cumplimiento de las normas de la FCC y, por lo tanto, anular el derecho del usuario a utilizar el producto.

Advertencia sobre la Proposición 65 de California
Este equipo contiene productos químicos que según el estado de California pueden causar cáncer, malformaciones congénitas y/o daños en el aparato reproductor. Para obtener más información acerca de la advertencia de este producto, visite www.gateway.com/prop65.

Parte responsable:

Gateway, Inc.
7565 Irvine Center Drive
Irvine, CA 92618 USA

Este dispositivo cumple con lo dispuesto en el Apartado 15 de las normas de la FCC. El uso de este dispositivo queda sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso las que puedan afectar su funcionamiento.

Canadá

Emisor no intencional según la norma ICES-003 del Ministerio de Industria de Canadá (IC)

Este dispositivo digital no excede los límites de la Clase B con respecto a la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por dispositivos digitales, tal como lo dispone la normativa sobre radiointerferencia del Ministerio de Industria de Canadá.

Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Avisos

© 2007 Gateway, Inc.
Todos los derechos reservados.

Gateway, Inc.
7565 Irvine Center Drive
Irvine, CA 92618 USA
Todos los derechos reservados

Este documento se encuentra protegido por derechos de autor y todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento, por cualquier medio y en cualquier formato, sin el consentimiento previo por escrito de Gateway.

La información que se incluye en este documento se ha verificado cuidadosamente y se considera precisa. No obstante, se realizan cambios en forma periódica. Estos cambios se incorporarán en ediciones posteriores. Cuando lo estime conveniente, Gateway podrá efectuar cambios o mejoras en los productos descritos en este documento. Debido a los constantes avances tecnológicos, Gateway no asume responsabilidad alguna por la información errónea que pueda contener este documento. Para obtener las últimas actualizaciones del producto, consulte el sitio web de Gateway en www.gateway.com. Gateway no asumirá responsabilidad alguna por daños mediatos, inmediatos, especiales, punitivos, incidentales o emergentes derivados de errores u omisiones en este documento, incluso si se ha recibido información sobre la posibilidad de que se produzcan tales daños.

En aras del continuo desarrollo de sus productos, Gateway se reserva el derecho de mejorar este documento y los productos aquí descritos, sin previo aviso y sin asumir ningún tipo de obligación.

Declaración sobre marcas comerciales

Gateway e eMachines son marcas comerciales o marcas registradas de Gateway, Inc. en los Estados Unidos de América y otros países. Todas las demás marcas y denominaciones de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

8512604 - MAN HD2200MX USR GDE R0 11/07